

1.	SOF	rware	5
	1.1	EVOCOM/EVOGRAPH	5
	1.1.1	Installazione	5
	1.1.2	Presentazione del software	. 10
	1.2	Evomobile	. 10
	1.2.1	Installazione	. 11
	1.2.2	Presentazione del software	. 11
2.	CON	NESSIONE AL DISPOSITIVO	. 12
	2.1	CONNESSIONE USB VIA EVOCOM	. 12
	2.2	CONNESSIONE BLUETOOTH VIA EVOCOM	. 13
	2.3	CONNESSIONE BLUETOOTH VIA EVOMOBILE	. 15
3.	PRO	GRAMMAZIONE SPECIFICA	. 17
	- 1		10
	3.1 วว		. 19
•	5.Z 5.2	VISUALIZZAZIONE IN TRE COLORI	20 . 20
	כ.כ מככי	MODALITA SPIA	20 . 20
	222	Attivazione della modalità Spia via EVOMORII E:	. 20 21
	э.э.2 2 Л	MODALITÀ LAMPEGGIANTE	. 21
	25	Μοσαιτά Ελώρεοσα δείοι α	· 22 23
	3.5		. 25
	3 7	DISPLAY SOLO AMBRA	24
	5.7		
4.	MO	DIFICARE I MESSAGGI DI TESTO	. 25
	41	SCRIVERE LIN MESSAGGIO DI TESTO	. 26
	T. I		
	4.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE	. 28
5.	4.2 SINT	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE	. 28 . 29
5.	4.2 SINT 5.1	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE	. 28 . 29 . 29
5.	4.2 SINT 5.1 5.2	EVOCOM	. 28 . 29 . 29 . 30
5.	4.2 SINT 5.1 5.2	EVOCOM	. 28 . 29 . 30
5.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI	. 28 . 29 . 30 . 31
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2 6.2.1	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31
5 .	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 33
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.2.2 6.3.3 6.2.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3. 6.3.1 6.2.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI. CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 37
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.3	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOCOM GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici Velocità medie Numerer di veiceli	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 37 . 38
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3.3 6.3.4	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici Velocità medie Numero di veicoli Pinertizione delle valocità	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.4	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 39
5.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.6 6.3.6	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici Velocità medie Velocità medie Numero di veicoli FUNZIONI EVOGBAPH	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 39 . 42
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.6 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici Velocità medie Velocità medie Numero di veicoli FUNZIONI EVOGRAPH Selezionare le date	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 39 . 42 . 42
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4.1 6.4.1 6.4.1	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 42 . 42 . 42
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3.1 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.4.1 6.4.2 6.4 6.4.2 6.4 6.4.2	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE ESI. EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI. CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI RECUPERARE I DATI STATISTICI Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOCOM GESTIRE I DATI STATISTICI Visualizzare i grafici Velocità medie Velocità medie Velocità medie FUNZIONI EVOGRAPH Selezionare le date Esportare in formato PDF Esportare in formato PDF Esportare in formato Fxrel	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43
5. 6.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.3 6.4.4 6.4.3 6.4.4 6.4.3 6.4.4 6.4.3 6.4.4 6	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE. ESI. EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI. CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI. RECUPERARE I DATI STATISTICI. Recuperare i dati statistici via EVOCOM. Recuperare i dati statistici via EVOCOM. Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI. Visualizzare i grafici Velocità medie Velocità medie Numero di veicoli Ripartizione delle velocità Percentili. FUNZIONI EVOGRAPH Selezionare le date Esportare in formato PDF. Esportare in formato PDF. Esportare in formato Excel. Modificare le informazioni di una campaana	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 35 . 35 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43
5.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 0.44	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43
5. 6. 7.	4.2 SINT 5.1 5.2 DAT 6.1 6.2.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 0PTI	SCRIVERE UN MESSAGGIO IMMAGINE. ESI. EVOCOM EVOMOBILE I STATISTICI. CONFIGURAZIONE DELLE FUNZIONI AVANZATE DI GESTIONE DEI DATI STATISTICI. RECUPERARE I DATI STATISTICI. Recuperare i dati statistici via EVOCOM Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE GESTIRE I DATI STATISTICI. Visualizzare i grafici Velocità medie Velocità medie Velocità medie Velocità medie Percentili FUNZIONI EVOGRAPH Selezionare le date Esportare in formato PDF. Esportare in formato PDF. Esportare in formato Excel Modificare le informazioni di una campagna	. 28 . 29 . 30 . 31 . 31 . 31 . 33 . 35 . 35 . 37 . 38 . 39 . 39 . 42 . 42 . 42 . 43 . 43 . 43

Grazie per aver scelto il dissuasore di velocità EVOLIS.

Il dispositivo che permette di ridurre la velocità dei conducenti mostrando:

- la loro velocità;
- un pittogramma "attenzione di pericolo" alternato alle velocità eccessive (optional);
- 5 messaggi (modificabili) in base alla loro andatura.

Il dispositivo registra inoltre le statistiche sul traffico (velocità medie e massime, numero di veicoli, ripartizione per fascia di velocità, percentili e dettaglio dei dati in un solo senso o in entrambi i sensi di circolazione).

La configurazione e il recupero delle statistiche avvengono tramite i software "Evocom/Evograph" e la connessione con il dispositivo viene realizzata via cavo USB (standard), Bluetooth (standard), smartphone (app Evomobile) e via internet (optional, piattaforma Evoweb).

Il presente manuale d'uso è valido per i modelli elencati di seguito:

Attenzione: in base ai modelli, determinati optional non saranno disponibili. Non tutte le versioni sono disponibili in tutti i Paesi.



Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 4 / 44

1. SOFTWARE

1.1 Evocom/Evograph

I nostri software e manuali d'uso sono disponibili sul nostro sito <u>www.elancity.it</u>, alla pagina "I nostri servizi" e 'Spazio clienti".



Fare click sul link Evocom Evograph

Dissuasore elettronico di velocità EVOLIS

- Manuale di installazione EVOLIS Solution: Download
- Manuale di installazione EVOLIS Vision: <u>Download</u>
- Software (Configurazione e Gestione dei dati sul traffico): <u>Evocom Evograph 5.36</u>
- Manuale d'uso EVOMOBILE: <u>Download</u>

1.1.1 Installazione

Per installare il software Evocom, si consiglia di utilizzare Windows 10 o Windows 11. Poiché le versioni precedenti di Windows non sono più supportate da Microsoft, potrebbero sorgere problemi di compatibilità.

Una volta scaricato il programma di installazione del software, aprire il file Evosetup.exe.



Attenzione: è necessario disporre dei diritti di amministratore sul computer.

Procedere secondo i passaggi indicati di seguito:



Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 5 / 44

Selezionare la lingua desiderata e fare click su "OK" per continuare.

Installazione di Evocom	Installaz Evocom Version Prima di proced Seleziona "Avar	zione di l e 5.36 sarà insta ere chiudi tutte l tt [*] per continuar	Evocom Illato sul compu a applicazioni a e, o "Annulla" p	Iter. ttive. er uscire.	×
Installazione di Evocom Selezione cartella di installa Dove vuoi installare Evocom	azione 1?	(Avanti	Annulla	× evo
Evocom sarà install Per continuare seleziona "A Per scegliere un'altra cartel C:\Program Files (x86)\Evo Sono richiesti almeno 205,0	ato nella seguer vanti". la seleziona "Sfi ocom) MB di spazio lil	nte cartella. oglia". Deero nel disco.		Sfoglia	
		Indietro	Avanti	Ani	nulla

Per continuare, fare click su "Avanti". Per scegliere un'altra cartella per l'installazione, fare click su "Sfoglia".

📥 Ir	stallazione di Evocom		—		\times
Se	lezione della cartella nel menu Avvio/Sta Dove vuoi inserire i collegamenti al programm	rt a?			euo com
	Verranno creati i collegamenti al prog menu Avvio/Start. Per continuare, seleziona "Avanti". Per selezionare un'altra cartella, seleziona "St	ramma nella segu Toglia".	ente ca	rtella del	
	Evocom			Sfoglia	
italian		Indietro A	wanti	An	nulla

Fare click su "Avanti" per continuare.

Per scegliere un'altra cartella per la creazione dei collegamenti, fare click su "Sfoglia".

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Data aggiorn.: 24/03/2023

Fare clic su "Avanti".

📥 Installazione di Evocom	—	
Selezione processi aggiuntivi Quali processi aggiuntivi vuoi eseguire?		evo com
Seleziona i processi aggiuntivi che verranno eseguiti dur Evocom, quindi seleziona "Avanti".	ante l'installazior	ne di
Additional icons:		
🗹 Creare una scorciatoia sul desktop		
Per tutti gli utenti		
O Per l'utente corrente		
Creare una scorciatoia nella barra delle applicazioni		
Italian		
Indietro	Avanti	Annulla

Fare click su "Avanti" per continuare. Per selezionare ulteriori opzioni di installazione dei collegamenti, fare click sulle opzioni desiderate e quindi su "Avanti".

📥 Installazione di Evocom	—		\times
Pronto per l'installazione Il programma è pronto per iniziare l'installazione di Evocom nel	computer		evo com
Seleziona "Installa" per continuare con l'installazione, o "Indietr modificare le impostazioni.	o" per rive	edere o	
Cartella di installazione: C:\Program Files (x86)\Evocom Cartella del menu Avvio/Start: Evocom			
Processi aggiuntivi: Additional icons: Creare una scorciatoia sul desktop Per tutti gli utenti			
4		▶	▼
Indietro	nstalla	An	nulla

Fare click su "Installa" per continuare.

🛃 Installazione di Evocom	_		\times
Installazione in corso Attendi il completamento dell'installazione di Evocom nel co	omputer.		evo com
Estrazione file C:\Program Files (x86)\Evocom\Qt5Qml.dll			
		Ar	inulla

Il software è in fase di installazione.

📥 Installazione di Evocom	– 🗆 🗙
evo com	Installazione di Evocom Installazione di Evocom completata. L'applicazione può essere eseguita selezionando le relative icone. Seleziona "Fine" per uscire dall'installazione. Visualizza Readme.txt Installazione driver USB Avvia il programma dopo l'installazione
	Fine

Il software è installato. Fare click su "Fine" per continuare.

A installazione ultimata, il programma avvierà automaticamente l'installazione dei driver USB e Bluetooth necessari alla comunicazione tra il computer e il dissuasore di velocità.

Procedere secondo i passaggi indicati di seguito:



Fare click su "Estrai" per continuare.



Fare click su "Avanti" per continuare.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 8 / 44



Fare click su "Accetto i termini del contratto", quindi su "Avanti" per continuare.

Installazione guidata driver di p	periferica		
	Completamento In guidata driver di p	istallazione eriferica	
	Installazione driver completata.		
	È ora possibile collegare la perif disponibili, leggere le istruzioni di collegarla.	erica al computer. Se ella periferica prima di	
	Nome driver	Stato	
	FTDI CDM Driver Packa	Pronto all'uso	
	< Indietro	Fine Annulla	

L'installazione dei driver è terminata. Cliccare su "Fine" per continuare. A installazione ultimata, il software Evocom si avvierà automaticamente.

Here EvoCom	×
EVOCOM - CRONOLOGIA DELLE VERSIONI	1
Dasta pagina i pameta di seguin i notucion regione del coro dei nati influese BorCorri (ExiOrph). Futale inolte visualizzee quando gli aggiornamenti dei othere sono stali pubblicat functionattà sono state aggiunta e modificate e venticare la compatibilità con la vestori installate sul vesto prodoto.	i, quali
EvoCom Revision 5.34	
Marzo 2023	
Compatibilità con i nuovi dissuasori elettronici di velocità EVOLIS VISION	
Supporto della carta V5.0 di ultima generazione	
Integrazione della lingua finlandese	
Correzioni dei bug	
EvoCom Revision 5.0	
September 2020	
Compatible V4.1 Elanoity hardware latest version	
BLE (Bluetothh Low Energy) support	
Statistica storage path improvement	
Selection of the communication port through an automatic list	
EvoCom Versione 4.0	
30 marzo 2018	
Supporto della scheda V4 Elandiy ultima generazione	
Display all works	Or

Quando si avvia il software per la prima volta, viene visualizzata la cronologia delle versioni. Se non si desidera visualizzare la cronologia a ogni avvio del software, deselezionare la casella "Mostra sempre all'avvio" e fare click su "OK".

1.1.2 Presentazione del software

Il software presenta un riepilogo delle statistiche disponibili nel dissuasore per impostazioni di fabbrica.





1.2 Evomobile

L'applicazione è disponibile su Google Play Store e App Store. Basta digitare "EvoMobile" nella barra di ricerca, dopodiché installare l'app.







Evomobile nell'App Store (apple.com)

Versioni minime necessarie:

- Android 5 (smartphone);
- iOS 10 (iPad e iPhone).

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 10 / 44

Attenzione: l'applicazione per iOS è disponibile solamente per i dissuasori che dispongono della tecnologia BLE prodotti a partire dal 2021.

1.2.1 Installazione

Una volta scaricata l'applicazione dallo store, fare click su:



Verranno quindi richieste le autorizzazioni di accesso. Assicurarsi di accettarle tutte:



1.2.2 Presentazione del software



💭 Ricaricare le impostazioni del dissuasore.

- Rilevare un nuovo dispositivo.
- Visualizzare i dettagli dell'applicazione.

Statistiche: recuperare le statistiche memorizzate nel dissuasore.

Configurazione: modificare il nome del dissuasore, gestire le configurazioni, cancellare i dati ecc.

Simulazione: testare la configurazione attiva del dissuasore.

Analisi: informazioni sullo stato di salute del dissuasore (livello della batteria, stato del dispositivo, aggiornamento della licenza, ecc.).

EvoCloud (optional): sincronizzare i dati GPRS.

EvoMap (optional): localizzare il dissuasore su una mappa.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 11 / 44

2. CONNESSIONE AL DISPOSITIVO

2.1 Connessione USB via EVOCOM

Collegare il computer al dissuasore tramite il cavo USB in dotazione.



Sul modello SOLUTION: posizionare la rotella di selezione sulla velocità desiderata.

Sul modello VISION: tenere premuto il pulsante vi per impostare il dispositivo su ON.

Avviare il programma Evocom disponibile sul desktop.

0110
COM
- 12
A 44
Evocom

SOLUTION





Una finestra permetterà di selezionare il dispositivo.





*	СОМЗ	e dicca OK	
*	ELAN5-7709 00:21:7E:70:EA:56		
*	ELAN5-871A 00:21:7E:70:64:54		
*	ELAN4-25D9 00:80:25:F3:1B:AD		

2.2 Connessione Bluetooth via EVOCOM

Il dissuasore Solution comunica via Bluetooth direttamente con il computer portatile (se dotato di modulo integrato) o tramite una chiavetta Bluetooth (optional per pc non dotati di modulo interno). Il trasferimento avviene normalmente in un raggio massimo di 5-10 metri. Attenzione: i parabrezza atermici o le condizioni atmosferiche potrebbero alterare la connessione.



Sul desktop del pc, generalmente in basso a destra, è presente l'icona Bluetooth, fare click sull'icona assicurandosi che il Bluetooth sia attivo.

Accendere il dissuasore e posizionarlo vicino al computer.



Avviare la ricerca del dispositivo tramite il menu "Aggiungi dispositivo". Il pc rileverà automaticamente tutti i dispositivi disponibili nel raggio di copertura. Cercare nella lista il dispositivo da collegare. "ELANCITE_RADAR_V4_XXXX", "ELAN4-XXXX" o "ELAN5-XXXX".



Fare click su "Connetti". Alla prima connessione del dispositivo, EVOCOM chiede di inserire un codice di sicurezza Bluetooth. Per le connessioni future, il dissuasore verrà riconosciuto automaticamente.

Se in questa fase viene richiesto un codice (versioni dei dissuasori precedenti), inserire il codice Bluetooth riportato nel documento consegnato con il manuale e sulle chiavi.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pag. 13 / 44





Comparirà poi un messaggio che informerà sul completamento dell'operazione.



Una finestra permette di selezionare il dispositivo.

ELANS-7709 00:21:78:70:EA:56 ELANS-871A 00:21:78:70:64:54 ELANS-871A 00:21:78:70:64:54 ELANS-871A 00:21:78:70:64:54	4	сомз	e dicca UK	
ELANS-871A 00:21:7E:70:64:54 ELANG-25D9 00:80:25:F3:1B:AD	⊅ ¥	ELAN5-7709 00:21:7E:70:EA:56		
ELAN4-25D9 00:80:25:F3: IB:AD	*	ELAN5-871A 00:21:7E:70:64:54		
	*	ELAN4-25D9 00:80:25:F3:1B:AD		

Sui modelli ELAN4_XXXX e ELAN5_XXXX verrà richiesto il codice Bluetooth in questo passaggio durante la prima connessione.

2.3 Connessione Bluetooth via EVOMOBILE

Per una connessione ottimale del dissuasore, è necessario trovarsi a meno di 10 metri dal dispositivo.

Sullo smartphone, fare click sull'icona dell'applicazione:



L'applicazione avvia automaticamente la ricerca delle periferiche Bluetooth disponibili.



Il dissuasore appare con il nome "ELANCITE_RADAR_V4_XXXX", "ELAN4-XXXX" o "ELAN5-XXXX".

Munirsi del codice PIN a 4 cifre consegnato insieme al dispositivo.

- 1. Fare clic sul dispositivo.
- 2. Inserire il codice.
- 3. Quindi, fare click su "OK".
- 4. L'accoppiamento con il dispositivo è terminato.



SE IL DISSUASORE NON APPARE NELL'ELENCO, VERIFICARE CHE IL BLUETOOTH SIA CORRETTAMENTE ATTIVO SULLO SMARTPHONE.

3. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA

La programmazione specifica permette di modificare le impostazioni del dissuasore se si desidera una configurazione diversa da quella proposta nelle impostazioni di fabbrica.



Per l'applicazione EVOMOBILE, è disponibile solo l'opzione di attivazione della modalità "Spia". Per qualsiasi altra modifica, è necessario disporre del software EVOCOM.

Elenco delle posizioni di velocità predefinite:

Evolis Solution :

	Descrizione	Visualizzazione velocità minima	Velocità per il cambiamento del colore		Velocità di blocco della visualizzazione	
Posizione del selettore di velocità	Effetto visivo	VELOCITÀ RILEVATA Human GRAZIE	VELOCITÀ RILEVATA	Velocità che attiva il Iampeggiamento	PERICOLO	
SP/ 50 km/h		15 km/h	51 km/h	56 km/h	61 km/h	
30 km/h		15 km/h	31 km/h	36 km/h	41 km/h	
50 km/h		15 km/h	51 km/h	56 km/h	61 km/h	
70 km/h		20 km/h	71 km/h	76 km/h	91 km/h	
90	km/h	20 km/h	91 km/h	96 km/h	111 km/h	
110	km/h	20 km/h	111 km/h	116 km/h	131 km/h	

Nelle impostazioni di fabbrica, la posizione "SP" equivale alla fascia 50 km/h.

La rotella o il selettore di velocità devono essere impostati sulla posizione "SP" per poter programmare le diverse modalità di configurazione specifiche riportate di seguito.

EVOLIS VISION:

	Descrizione	Visualizzazione velocità minima	Velocità per il cambiamento del colore		Velocità di blocco della visualizzazione
Posizione del selettore di velocità	Effetto visivo	VELOCITA RILEVATA H.	VELOCITÀ RILEVATA H/W	Velocità che attiva il lampeggiamento	PERICOLO
20	km/h	15 km/h	21 km/h	26 km/h	31 km/h
30	km/h	15 km/h	31 km/h	36 km/h	41 km/h
40	km/h	15 km/h	41 km/h	46 km/h	51 km/h
50	km/h	15 km/h	51 km/h	56 km/h	61 km/h
60	km/h	20 km/h	61 km/h	66 km/h	81 km/h
70	km/h	20 km/h	71 km/h	76 km/h	91 km/h
80	km/h	20 km/h	81 km/h	86 km/h	101 km/h
90	km/h	20 km/h	91 km/h	96 km/h	111 km/h
100	km/h	20 km/h	101 km/h	106 km/h	121 km/h
SP / 1	10 km/h	20 km/h	111 km/h	116 km/h	131 km/h

Nelle impostazioni di fabbrica, la posizione "SP" equivale alla fascia 110 km/h.

La rotella o il selettore di velocità devono essere impostati sulla posizione "SP" per poter programmare le diverse modalità di configurazione specifiche riportate di seguito.

3.1 Configurazione di una velocità specifica

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni".

×





1. Modificare il nome del dissuasore.

2. Modificare le soglie per il cambiamento colore della velocità.

- **3.** Attivare le diverse modalità specifiche, vedere di seguito.
- **4.** Modificare le diverse soglie di attivazione dei messaggi.

1. Soglia a partire dalla quale il dissuasore attiva una visualizzazione.

2. Soglia per la visualizzazione della velocità in rosso.

3. Soglia di attivazione del lampeggiamento della visualizzazione della velocità.

4. Soglia per la visualizzazione del segnale "PERICOLO" (modalità anti-record).

Impostazioni per l'attivazione della visualizzazione dei messaggi di testo.

In questo esempio, il messaggio 1 si attiva a partire dai 21 km/h e viene visualizzato fino all'attivazione del messaggio 2, a partire dai 31 km/h.

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante **v** per caricare le modifiche sul dissuasore.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pag. 19 / 44

3.2 Visualizzazione in tre colori

Visualizzazione in 3 colori (nelle impostazioni di fabbrica, questa modalità non è attiva):

Verde	Quando la velocità impostata è rispettata
Ambra	Quando la velocità è prossima al limite di velocità
Rosso	Quando la velocità impostata non è rispettata

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni".

VALOR	I LIMITE						
Velocità minima di visualizzazione		1	T.	11	1	15 🜲	Km/h
Velocità per il cambiamento colore		ï	ï	1	ï	21	Km/h
Soglia d'allarme prima della visualizzazione	in rosso	7	U,	- 1	1	5 🜲	Km/h
Velocità che attiva il lampeggiamento		1	L.	10	1	25 🜲	Km/h
Velocità blocco visualizzazione		i,	i.	1	1	31 🔹	Km/h
Velocità azionamento relè	1 1	1	i.	1	ļ	255 🜲	Km/h
Visualizzazione in tre colori (verde/am	bra/rosso)						

Selezionare la casella "Visualizzazione in tre colori".

Impostare la soglia prima della visualizzazione in rosso

Visualizzazione ambra = velocità di cambiamento del colore - soglia di allarme prima della visualizzazione in rosso.

In questo esempio, la visualizzazione in ambra è dai 16 km/h ai 21 km/h.

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante **v** per inviare le modifiche sul dissuasore.

3.3 Modalità spia

L'opzione "Spia" permette di disattivare la visualizzazione della velocità e dei messaggi di testo mantenendo attiva la registrazione dei dati sul traffico.

Questa opzione si può attivare dal software EVOCOM o dall'applicazione EVOMOBILE.

3.3.1 Attivazione della modalità Spia via Evocom:

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni", quindi selezionare "Si" nella finestra "SPIA".



Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni", quindi sul pulsante Modalità SPIA "Sì".

modifiche

sul

le

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante per dissuasore.

3.3.2	Attivazione	della	modalità	Spia	via	EVOMOBIL	E:
-------	-------------	-------	----------	------	-----	-----------------	----

Una volta connesso al dissuasore via EVOMOBILE, fare click su "Configurazione", quindi selezionare "SPIA".





caricare

3.4 Modalità lampeggiante

L'opzione "Lampeggiante" permette di attivare un segnale luminoso quando un veicolo supera la velocità programmata.



Attivazione della modalità Lampeggiante via Evocom:

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni", quindi selezionare "Sì" nella finestra "Modalità Lampeggiante".



Selezionare la velocità desiderata per l'attivazione.

Attenzione: per un'attivazione sopra i 50 km/h, ad esempio, selezionare 51 km/h.

Selezionare la tipologia di lampeggiante:



Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante dissuasore.

per inviare

le modifiche sul

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

3.5 Modalità Fasce orarie o Scuola

L'opzione "Visualizzazione per fasce orarie" permette di avere una programmazione diversa del dissuasore in base ai giorni e alle ore.



Attivare la modalità "Visualizzazione per fasce orarie":

Una volta connesso al dissuasore via EVOCOM, fare click su "Impostazioni", quindi selezionare "Sì" nella finestra "Visualizzazione per fasce orarie".

Inserire le impostazioni nei giorni e nelle ore desiderate.

Impostare le diverse soglie per la visualizzazione della velocità e dei messaggi di testo quindi fare click su "OK".

Solamente la visualizzazione del messaggio 5 viene attivata durante gli intervalli selezionati.

Il messaggio 5 è l'impostazione predefinita per il promemoria scuola. Può essere modificato nella sezione "Messaggi".



Al di fuori dalle fasce orarie selezionate, il dissuasore funzionerà secondo le impostazioni definite per la modalità "SP", a meno che la casella "Funzionamento del dissuasore limitato a queste fasce orarie" non sia selezionata. In questo caso, al di fuori delle fasce orarie, il dissuasore sarà in modalità "STANDBY".

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 23 / 44

Una volta definite le impostazioni, fare click sul pulsante per caricare le modifiche sul dissuasore.

3.6 Visualizzazione alternata

Questa impostazione predefinita permette di visualizzare il triangolo di avvertimento "PERICOLO":



in modalità intermittente, in combinazione con la visualizzazione della velocità rilevata, a partire dalla velocità di blocco della visualizzazione;
 in modalità permanente (che sostituisce la visualizzazione della velocità), a

partire dalla velocità di blocco della visualizzazione.

Il comando per attivare questa funzione si trova nella stessa finestra di dialogo "Modalità aggiuntive".

🔵 Sì 🛛 No 🛄
🔾 Sì 🔘 No 📖
🔵 Sì 🗿 No 💷
🔾 Si 💿 No

Fare click su "Sì" per attivare la visualizzazione alternata, quindi selezionare la modalità desiderata.



3.7 Display solo ambra

Una volta attivata, questa impostazione forza la visualizzazione della velocità in ambra.

Il comando per attivare questa funzione si trova nella stessa finestra di dialogo "Modalità aggiuntive".

	MODALITÀ SUPPLEMENTAR			
Visualizzazione per fasce orarie	🔾 si	O No		
Attivazione visualizzazione alternata	🗿 sì	O No		
Funzione schermo dinamico	🔘 Sì	O No		
Display solo ambra	🔿 si	O No		

Una volta attivato, la schermata di modifica delle soglie di velocità verrà modificata:



1. Soglia a partire dalla quale il dissuasor attiva una visualizzazione.

2. Soglia di attivazione del lampeggiamento della visualizzazione della velocità.

3. Soglia per la visualizzazione del segnale "PERICOLO" (modalità anti-record).

4. MODIFICARE I MESSAGGI DI TESTO

Per modificare i messaggi predefiniti, connettersi al dissuasore via EVOCOM e fare click su "Messaggi".

Attenzione: questa modifica influisce su tutte le modalità del dissuasore.

L'uso **di una matrice ambra a grafica completa di 64 x 16 cm** (l x h), Pitch (distanza tra i centri di ciascun diodo): 10 mm, **offre una grande libertà in termini di messaggi,** con la possibilità di redigere un messaggio su due righe.

Questo permette di inserire i 5 messaggi (testo o immagini) che vengono trasmessi automaticamente in base alla velocità.

📴 Evocom		- 🗆 X
<u>File</u> <u>A</u> iuto		
Statistiche	🛐 📕 कॉ कॉ हॉ हॉ हा 🖬	📲 🛄 🐺 🥪 🗸 🤻
Impostazioni 1	Testo	Immagine nessuna
2 Messaggi 3		nessuna
4		nessuna
Sintesi 5		nessuna
Modelic	Evolis V	Cancella Cancella tutto
testo:	MES	SSAGGIO
Simbolo	- nessuno - 🗸 🗸	
Effetto:	Pagina intera	~
ELAN5-7709	n Antonat	



I messaggi memorizzati nella memoria di Evolis sono invisibili I messaggi memorizzati nena memoria di Econo como sull'interfaccia Evocom. Per visualizzare i messaggi salvati sul dispositivo, fare click su () per avviare la modalità test.

4.1 Scrivere un messaggio di testo

🗑 Evocom								×
Elle Aluto		∎ a′ a′ ∓		11	1		~	
Statistiche		– u u –		ENCO MESSAGGI				
e Th		Tes	ito			Immagine		
Impostazioni	1			ness	una			
a	2			ness	una			
Messaggi	3			ness	una			
💏 Sintesi				ness	una			
~	-				una			
	Modello	Evolis				Cancella	Cancel	a tutto
				MESSAGGIO		1	-	
	testo:						Confe	erma
	Simbolo:	- nessuno -		~				
	Effetto:	Pagina intera		~				
ANT 7700	3							

Fare click sul messaggio da modificare.

Nella casella di testo, digitare il messaggio che si desidera visualizzare. Il messaggio viene immediatamente riprodotto nella matrice con la risoluzione della matrice a diodi di Evolis.



È possibile visualizzare i messaggi su una o due righe aumentando/diminuendo la grandezza dei caratteri.

L'icona remette di modificare il tipo e la dimensione del carattere.

Fare click su "Invia" . Una barra di avanzamento informa sulla progressione e sul completamento del trasferimento.

Legenda delle icone di impaginazione





Diminuire/aumentare la dimensione dei caratteri in modo proporzionale.

Allineare al centro, a destra o a sinistra.



Allineare al centro, in alto o in basso.

	1	I a″ a″ ≣	E E 🖬 🖷	11 💐 🛤		×	
Statistiche			ELENCO MES	SAGGI			
-		Tes	to		Immagine		
Impostazioni	1			nessuna			
	2			nessuna			
Messaggi	3			nessuna			
	4			nessuna			
Sintesi	5			nessuna			
	testo:					Confe	rma
	testo: Simbolo:	Grazie - nessuno - Grazio Prudenza Rallenta Parcola Smila Faccha Dosso stralale Attanziona, scuola Inereccio	MESSAGC			Confe	rma
	Effetto:	Pagina intera					

4.2 Scrivere un messaggio immagine

Fare click sul messaggio da modificare.

Nel menu a tendina "Simboli", selezionare l'immagine desiderata per il messaggio 1. È possibile aggiungere una propria immagine alla libreria esistente selezionando l'icona

(Formato Paint BMP monocromatico 64x16).

Una volta definito e impostato il messaggio desiderato, fare click su "Conferma". Se necessario, procedere allo stesso modo per i messaggi 2, 3, 4 e 5.

Cliccare su "Invia" . Una barra di avanzamento informa sulla progressione e sul completamento del trasferimento.

È possibile salvare i messaggi e le relative impostazioni tramite il pulsante "Salva" 🖽 .

Lee-

Questa funzione riguarda solamente i messaggi di testo. È possibile tornare alla configurazione predefinita dei messaggi selezionando "Cancella tutto".



5.1 EVOCOM





Indicazione del livello di batteria. Se la batteria ha poca carica, l'icona cambierà colore. Una batteria completamente carica ha un valore compreso tra 12,8 V e 13,1 V.

Questa icona avverte che è presente una discrepanza oraria tra il dissuasore e il computer. È possibile reimpostare il dissuasore all'ora del computer con un semplice click.

Indicazione della temperatura interna del dissuasore. (Attenzione: la temperatura indicata fa riferimento all'interno del dissuasore e non alla temperatura circostante).



Numero di giorni di statistiche contenuti nella memoria del dissuasore.

0 Lux	
Autom	
Autentificazione	

Indicazione della luminosità circostante. Fare click sull'icona per ottenere il valore.



Codice Bluetooth associato al dispositivo. È possibile stampare il modulo di autenticazione selezionando l'icona.



Posizione della rotella delle soglie di velocità.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 29 / 44

5.2 EVOMOBILE



In questa sezione sarà possibile modificare il nome del dispositivo e conoscerne lo stato di salute. In caso di malfunzionamenti, vengono visualizzate informazioni utili alla diagnostica. Le informazioni sulla licenza sono disponibili nella parte inferiore della finestra.

12:20 4 🤉 🗖									
< EvoMobile	\mathbb{C}	Q	:						
Diagnostica									
ELANCITE RADAR									
Identità del dispositivo									
Nome Elancite radar			≫						
Versione 418									
Memoria MI									
Antenna EC									
Codice ATMEL 682719976BAA									
Diagnostica attrezzatura									
Batteria									
Display numerico			×						
Antenna pannello									
Orologio									
TRASMETTI									



6.1 Configurazione delle funzioni avanzate di gestione dei dati statistici

Quando si utilizza una campagna di misurazione puntuale (dissuasore mobile), è possibile registrare l'ora di ogni lettura al secondo selezionando la modalità Estesa nel menu di memorizzazione delle statistiche.

Per attivare questa modalità, premere la combinazione di tasti CTRL+M mentre si è connessi al dissuasore via EVOCOM.



Fare click su "Estesa", quindi su "OK" per attivare la modalità.

Attenzione: il passaggio da una modalità di memorizzazione all'altra provoca la cancellazione dei dati statistici del dissuasore. La gestione delle statistiche è descritta alla <u>sezione 6.4.3</u>.

Per impostazione predefinita, Evolis funziona in modalità Compressa.

6.2 Recuperare i dati statistici

6.2.1 Recuperare i dati statistici via EVOCOM

Una volta collegato il pc al dissuasore via Bluetooth o USB, avviare il programma Evocom presente sul desktop.



Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 31 / 44

Una finestra permette di selezionare il dispositivo.



Una volta terminato il download delle statistiche, è possibile consultarle su Evograph.

6.2.2 Recuperare i dati statistici via EVOMOBILE

Dopo aver connesso il cellulare al dissuasore via Bluetooth:



quindi selezionare "Avvia" per iniziare il download delle statistiche.

Una volta terminato il download e per gestire le statistiche in EVOGRAPH, connettere il cellulare a un pc dotato dei software EVOCOM/EVOGRAPH.

Andare su Esplora file di Windows.

<

III O



Selezionare il dispositivo dall'elenco delle periferiche co	onnesse.	Questo PC Redmi Note 8 Pro Windows-SSD (C:) PRO (\\Merida) (Z:)
Fare click su "Spazio di archiviazione interno" o "Memo a seconda del modello dello smartphone.	ria interna",	Memoria condivisa interna 11,8 GB disponibili su 51,2 GB
Selezionare la cartella "Documenti", quindi "Evocom" e "Stats".	Alarms	Android Documents
Selezionare il file delle statistiche ".dbz1 " che corrisponde al dissuasore e copiarlo/incollarlo nel desktop facendo click con il tasto destro del mouse. In EVOCOM:	D88039ADCF34	stats-D88039ADCF34 Fichier DBZ1 0 octet(s)

Documento di rife

Pag. 33 / 44



I dati verranno integrati direttamente alle statistiche esistenti sotto forma di "Campagne". Se il nome del dispositivo viene modificato, verrà creato un nuovo file di statistiche.

Si raccomanda di svuotare la memoria del telefono a intervalli regolari, per evitare di accumulare troppi file ".dbz1".

Per farlo, utilizzare la funzione "SVUOTA LA CACHE DELLE STATISTICHE" nel menu "CONFIGURAZIONE" dell'applicazione EVOMOBILE.

Evocom X Vie Downloading: 17/04/2023

Viene visualizzata una barra di caricamento.

😽 Statistiche		×
nformazioni sull'oj	erazione statistiche	
Data di inizio	lunedi 17 aprile 2023	
ata di fine	mercoledì 19 aprile 2023	
itolo	1	
escrizione		
		OK Cancel

Al termine del caricamento, appare una finestra contenente le informazioni sulla campagna. È possibile rinominare la campagna e aggiungere una descrizione.

Una volta terminato il download delle statistiche, è possibile consultarle su Evograph

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 34 / 44

6.3 Gestire i dati statistici

L'interfaccia di Evograph permette di analizzare i dati del dissuasore.

In pochi click, il software Evograph analizza questi dati e genera dei report completi in formato PDF o Excel.

6.3.1 Visualizzare i grafici

Avviare il software Evograph.



Home:



🎬 Evograph		
ile Strumenti Informazi	oni	
Criteri	🖄 Medie	🖄 Massime 📔
Inizio : 01/01/2011 00:00 💌		
Fine		

Fare click su questa icona per aprire il file delle statistiche da analizzare.

Selezionare il file corrispondente al dissuasore.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pa

Pag. 35 / 44



È ora possibile accedere alle statistiche.

Il dispositivo propone diversi grafici e analisi:

- andamento delle velocità medie e massime;
- andamento del numero di veicoli;
- ripartizione del numero di veicoli per fasce di velocità;
- percentili;
- sintesi dei dati.



Basta navigare tra le diverse schede per visualizzarli.

6.3.2 Velocità medie



Il grafico delle velocità medie è composto da due valori:

- una media per intervalli di mezz'ora visualizzata come curva sul grafico (una curva per direzione di velocità);

- una media generale visualizzata sulla parte inferiore del grafico ((1) nella legenda). La media per intervalli di mezz'ora corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle velocità comprese tra le date di inizio e fine e raggruppate su un intervallo che, per impostazione predefinita, è di 30 minuti.

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pag. 37 / 44

La velocità generale, invece, corrisponde alla media aritmetica calcolata sul totale delle velocità comprese tra le date di inizio e fine dell'intervallo selezionato. Il software somma le velocità istantanee e divide il risultato per il numero di misurazioni.



6.3.3 Velocità massime

Anche il grafico delle velocità massime è diviso in due parti:

- la velocità massima registrata a intervalli di mezz'ora è indicata nei grafici (sempre con colori diversi per indicare i sensi di marcia);
- la velocità massima registrata nell'intero intervallo selezionato è indicata nella legenda (2).

6.3.4 Numero di veicoli



Il grafico sul numero di veicoli permette di analizzare:

- il numero di veicoli in entrata o in uscita per intervalli di mezz'ora;
- il numero di veicoli totali nell'intervallo selezionato (3).

6.3.5 Ripartizione delle velocità

La ripartizione delle fasce di velocità fornisce una panoramica della percentuale di veicoli che rispettano, o non rispettano, le norme in vigore.

L'opzione "Posizione" permette di specificare gli intervalli che verranno visualizzati nel report finale.

Grafico con Posizione selezionata a 30 km/h:



Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY

Pag. 39 / 44



Grafico con Posizione selezionata a 50 km/h:

Selezionando l'icona , è possibile personalizzare il numero di fette di velocità da visualizzare in base alla Posizione.

Legenda delle icone

20	40 4	Posizioname	nto		?	×	4	Creare una nuova Posizione.
z	On	a : Zona 50 k	m/h	•	+ -	•	_	
		Min	$ \Delta $	М	lax			Eliminare una Posizione.
	1	0		50		3		Aggiungere una riga. Ogni riga
	2	51		70				corrisponde a una fetta del grafico.
	3	71		90			= 1	Eliminara una riga
	4	91		110				Eliminare una riga.
							Una v "Salva	olta definite le impostazioni, fare click su ". Le nuove Posizioni sono ora disponibili.
		Salva	Rese	et	Chiudi		L'opzi config unicar km/h.	one "Reset" permette di tornare alla urazione iniziale delle Posizioni, ovvero nente per le fasce 20, 30, 50, 70, 80 e 90

6.3.6 Percentili

Il V85, o 85° percentile, è un indicatore spesso utilizzato per valutare il comportamento dei conducenti. Si tratta della velocità rispettata dall'85% dei conducenti o al di sopra della quale circola il 15% dei conducenti. Il V85 dà un'idea della dispersione di velocità.



Se il V85 è vicino alla media, significa che le velocità su un asse stradale sono abbastanza omogenee. Se si verifica il contrario, significa che una percentuale significativa di conducenti circola a velocità ben superiori alla norma.

6.4 Funzioni EVOGRAPH

6.4.1 Selezionare le date

I grafici mostrano inizialmente tutto il periodo di misurazione.

Per visualizzare dati relativi a un periodo specifico, è possibile selezionare intervalli più brevi sul calendario.



La funzione "Lente di ingrandimento" presente sul grafico permette di mostrare i dati relativi a un periodo preciso.

Precisione (= Scala temporale dei grafici)

Documento di riferimento: MU-0004-A_EVOLIS_SOLUTION&VISION_IT_ELANCITY Pag. 42 / 44

801F126C085E-ELANCI	CRU CRU B	Evograph	?	×	
<u>File</u> <u>Strumenti</u> <u>I</u> nformazio	Int	tervallo delle misur	azioni (in	minuti):	
🛛 🔁 🧐 <u>R</u> aggio d'azione	Ctrl+R	3	0		<u>*</u>
Crit Precisione	Ctrl+Y		ОК	Car	ncel

È possibile selezionare una scala di mezz'ora o di un'ora (marca temporale).

6.4.2 Esportare in formato PDF

L'icona Appermette di esportare i grafici in formato .pdf per memorizzarli o stamparli. È possibile compilare i campi "Luogo della misurazione" e "Commenti" che appariranno a piè di pagina della stampa (in PDF o cartacea).



6.4.3 Esportare in formato Excel

Statistiche in modalità Compressa

Grazie all'icona , è possibile esportare i dati nei formati Excel per realizzare grafici personalizzati o compilare dati (periodi di registrazione).

Statistiche in modalità Estesa

Quando il dissuasore è configurato in modalità Estesa (<u>sezione 6.1</u>), l'esportazione in Excel dei dati al secondo è disponibile solo utilizzando le seguenti combinazioni di tasti: CTRL+F1 e CTRL+X. Apparirà una finestra di salvataggio che consentirà di salvare le statistiche del dissuasore in formato ".csv" sul computer.

6.4.4 Modificare le informazioni di una campagna

È possibile modificare il titolo e la descrizione di una campagna selezionando "Campagna". Questa finestra fornisce inoltre le date di inizio e fine della campagna selezionata.

801F126C085E-ELANCITE_RADAR Evograph	-		×
Elle Strumenti Informazioni			
Commento: Commento:	giovedi 7 lugli lunedi 15 lugli 1083 <u>IZZa stradale in v</u> IZZa stradale in v	o 2022 11: o 2019 00: o 2022 11 ia Lilas ia Lilas Zo	36 :00 :25
Dati		Modific	

7. OPTIONAL CONNECT

Questo optional utilizza la rete mobile per trasferire i dati del dissuasore ai nostri server (una volta al giorno) e consente di configurare il dissuasore, recuperare le statistiche o permettere all'Assistenza tecnica di Elan City di trattare i dati. È possibile individuare alcuni malfunzionamenti prima che provochino guasti. Per ogni segnalazione, organizziamo un'azione correttiva nel minor tempo possibile. Verrai avvisato anche tu di eventuali malfunzionamenti del dispositivo e tutto questo dal tuo ufficio, tramite l'interfaccia "Evoweb". Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Connect, contattaci.



8. ASSISTENZA POST-VENDITA

Per tutte le informazioni relative al nostro servizio post-vendita e alle condizioni di garanzia presenti nel manuale di installazione del tuo dispositivo, ti invitiamo a consultare la pagina dedicata: https://www.elancity.it/servizi/spazio-clienti/